

Première utilisation et conseils généraux pour l'entretien de votre sol sportif Pulastic

Un bon entretien de votre sol en augmente l'hygiène, lui conserve son aspect mat et son bon niveau de glissance, tout en favorisant la sécurité des joueurs et leurs performances sportives. Vous trouverez ci-après des conseils pratiques pour la mise en service de votre sol sportif Pulastic, et d'autres à caractère plus général pour son entretien. Au verso de ce document, vous trouverez des instructions concernant son entretien régulier et son nettoyage en profondeur. Ces conseils ont été spécialement élaborés pour les sols Pulastic avec la couche de finition à base aqueuse.

Un bon départ...



...et c'est déjà la moitié du travail. Avant d'utiliser un sol sportif Pulastic nouvellement installé avec une couche de finition (Top-Finish) à base aqueuse, il faut, à titre préventif, le nettoyer légèrement avec 1 volume de Pulastic Start Clean dilué dans 200 volumes d'eau. Ce pré-traitement est nécessaire : il facilitera les nettoyages ultérieurs et supprimera toute charge électrostatique, qui aurait pu se former pendant l'application. Ce nettoyage peut être effectué avant la première utilisation du sol – tout en respectant un délai minimum de 3 jours après l'application de la couche de finition mate. En présence de températures au sol très basses, ou d'une humidité de l'air très élevée pendant l'application, il est possible qu'il faille prolonger cette période d'environ 2 jours. Le dosage savon-eau est de 1:200 soit environ 1 tasse de savon (200 ml) dilué dans un réservoir de 40 litres d'eau. Ce traitement doit être effectué soit à la main avec un balai à franges, soit avec une auto-laveuse équipée d'un disque de balayage adapté.

Pendant une période maximum de 6 mois après la mise en service de votre sol Pulastic, celui-ci doit être nettoyé au moyen d'un disque souple avec une solution de nettoyage dosée à raison d'un volume de Pulastic Start Clean pour 200 volumes d'eau. Toute utilisation de brosses ou disques de nettoyage abrasifs, pendant la première semaine qui suit la pose du revêtement, pourrait entraîner un polissage excessif, et doit donc être évitée. Au cours des premiers nettoyages, certains pigments peuvent migrer et colorer légèrement l'eau de nettoyage.

Il est important d'éviter une concentration trop élevée en savon dans la solution de nettoyage, car elle pourrait entraîner la formation d'une pellicule brillante et glissante. En outre, il faut éviter de nettoyer avec une eau à moins de 15 °C car, à ce niveau de température, le savon ne pourrait pas bien se diluer. Ce phénomène pourrait entraîner la formation d'une pellicule de savon sur le sol, réduisant ainsi l'efficacité du nettoyage.

Descol sports surfaces ne peut être tenu pour responsable de tous dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage autres que Pulastic Start Clean, Pulastic Eco Clean ou Pulastic Deep Clean.

Les présentes informations ont été établies à partir de nos connaissances et de notre expérience, mais ne constituent en aucun cas une quelconque garantie, expresse ou implicite.

Encore quelques conseils...

- ▲ L'utilisation d'un tapis essuie-pieds de bonne qualité, à l'entrée de la salle, limite la dispersion de poussières et de gravillons sur le sol.
- ▲ L'utilisation de chaussures de sport avec des semelles de caoutchouc noir augmente le risque de traces tenaces, difficiles à éliminer : il est donc fortement conseillé d'en interdire l'utilisation.
- ▲ L'emploi d'une eau tiède/chaude améliore l'efficacité du lavage.
- ▲ Après le nettoyage, rincer de temps en temps à l'eau propre et tiède/chaude avec du Pulastic Eco Clean (1 bouchon pour 40 litres d'eau) afin d'éviter la formation d'une pellicule de savon.
- ▲ Si vous utilisez une auto-laveuse, bien veiller à ce qu'elle soit réglée à basse vitesse (max. 150 tours/min.).
- ▲ Les chewing-gums seront décollés à l'aide d'un aérosol au CO2 (gaz carbonique) « Taski tapi-antigum », fabriqué par Johnson Diversey, à Utrecht (Pays-Bas) – Tél : +31 30 247 69 11.
- ▲ Les traces ponctuelles de caoutchouc noir seront enlevées à l'aide d'un aérosol « Hakkenspray », fabriqué par la Société Kasterop à Zoetermeer (Pays-Bas) (le sol doit être réalisé depuis au minimum 3 mois) : www.kasterop.nl/ Tél : +31 79 331 15 50.
- ▲ Les traces de colle anti-glisse (résines) pour handballeurs seront nettoyées à l'aide de « Trimona TN2 » (à commander sur www.trimona.com).

Pour plus d'informations sur l'entretien de votre sol, prendre contact avec notre Service Commercial :

Tél. : +31 570 62 07 44

Fax : +31 570 62 85 53

export@descol.nl

www.descol.com



Un bon entretien régulier maintient votre sol sportif Pulastic en excellente condition

Un bon entretien de votre sol en augmente l'hygiène et lui conserve son aspect mat et son niveau de glissance, tout en favorisant la sécurité des joueurs et leurs performances sportives. Vous trouverez ci-après des conseils pratiques pour le nettoyage intensif et régulier de votre revêtement sportif Pulastic. Au verso de ce document, vous trouverez des instructions concernant sa mise en service, ainsi que des conseils à caractère général pour son entretien. Ces conseils ont été spécialement élaborés pour les sols Pulastic avec la couche de finition à base aqueuse.

Le dépoussiérage à sec...



...vous le ferez régulièrement avec un balai à franges, ciseaux ou trapèze, ou équipé de lingettes humides (sans matière cirante) adapté aux surfaces importantes. Un lavage régulier de votre sol améliore son côté anti-dérapant et réduit sa charge électrostatique. Le sable et les gravillons ont un effet abrasif, polissant, rendant le sol glissant et brillant, et leur élimination augmentera la durée de vie de votre revêtement Pulastic.

Le nettoyage à l'eau...



...peut être effectué régulièrement par broissage. Utiliser un produit de nettoyage de PH neutre (7-8,5) qui ne laisse aucune pellicule sur le sol (encaustique) et qui mousse peu lorsque vous l'utilisez avec une auto-laveuse. Descol recommande son produit d'entretien Pulastic Eco Clean, qui répond à toutes ces exigences et garantit un nettoyage sans dommages pour vos sols sportifs Pulastic. Descol n'endosse aucune responsabilité pour toute détérioration causée par l'utilisation de produits de nettoyage autres que les produits Pulastic. Le broissage peut être réalisé manuellement ou à l'aide d'une mono-brosse.



Vous pouvez commencer votre programme de nettoyage à l'eau juste après la période de mise en service (voir au verso). Pour ce faire, vous utiliserez une auto-laveuse propulsée par un moteur indépendant, et équipée de disques de nettoyage doux (du type Scotch Brite - Rouge). Nous conseillons d'« user » au préalable vos disques des deux côtés sur un sol dur pendant quelques minutes, pour réduire leur dureté superficielle. L'utilisation d'un disque trop abrasif entraînerait automatiquement une usure importante.

Si vous n'utilisez pas d'auto-laveuse, il est important d'aspirer l'eau sale tout de suite après le lavage, pour éviter le séchage de la saleté.

Il est important de toujours veiller à ce qu'une pellicule de savon ne recouvre pas le sol. Elle augmenterait sa brillance et sa glissance. Elle provient toujours d'une concentration trop élevée en savon dans la solution de nettoyage utilisée, ou d'une eau trop froide (moins de 5 °C) dans laquelle le savon ne peut pas se dissoudre.

Cette pellicule de savon se repère à la formation de lignes en surface, l'augmentation de la brillance, ou une moins bonne résistance à la glissance. Le nettoyage en profondeur décrit ci-après permet de l'éliminer.

Pulastic Eco Clean doit être appliqué avec un dosage savon/eau de 1:200 à 1:400. Dès l'instant où le nettoyage standard avec une concentration de 1:200/250 donne un résultat satisfaisant, il est possible de diminuer la concentration à 1 part de Pulastic Eco Clean pour 300, ou même 400 parts d'eau. Notre expérience a démontré que cette concentration minimum est encore suffisante pour nettoyer un sol, et qu'elle donnera un meilleur résultat à terme. Le niveau de concentration est fonction de l'utilisation de la salle, de la fréquence des nettoyages, du type de brosses ou de disques utilisés, et de l'âge du sol.

Si le nettoyage ne s'avère pas satisfaisant, il est recommandé de laisser agir la solution de nettoyage sur le sol pendant 10 à 20 minutes, sans toutefois la laisser sécher ! Ensuite, procéder à un deuxième broissage, au cours duquel l'eau sale sera aspirée.

Le nettoyage en profondeur...

...peut être effectué périodiquement, mais au maximum deux fois par an. Ce nettoyage en profondeur, qui élimine les traces en surface, les taches rebelles et une éventuelle pellicule de savon, peut être réalisé dès l'instant où le sol est utilisé depuis plus de 6 mois. Nous recommandons de planifier périodiquement cette opération de nettoyage : une fois pendant les vacances d'été et une autre fois pendant celles de Noël. Ce nettoyage intensif peut être réalisé manuellement, ou à l'aide d'une auto-laveuse équipée de disques de broissage du type Scotch Brite - Rouge ou Vert.

Un nettoyage en profondeur se réalise en 5 étapes :

1. En cas de souillures importantes, étalez sur le sol du Cif Naturel, ou un produit à récurer domestique équivalent, doux et liquide (uniquement).
2. Brossez le sol avec une large quantité de solution nettoyante, dosée à raison de 1 part de Pulastic Deep Clean pour 10 parts d'eau, avec un disque de nettoyage du type Scotch Brite - Rouge ou Vert - puis laissez agir, mais sans laisser sécher !
3. Après environ 10 minutes, lavez le sol une seconde fois, et aspirez l'eau sale.
4. Rincez le sol à l'eau propre et tiède/chaude avec du Pulastic Eco Clean (1 bouchon pour 40 litres d'eau). Cette opération peut se faire en utilisant un disque de nettoyage doux.
5. Les petites taches locales résiduelles peuvent être enlevées avec précaution avec un chiffon (type micro-fibres), du Cif et beaucoup d'eau.